

VERBORGEN SPIEGELOPHANGSYSTEEM MET DRUKKNOPBEVESTIGING

Inhoud

- Alvorens u het verborgen ophangstelsel gaat monteren dient u eerst de inhoud van de verpakking te controleren. Dit product bestaat uit de volgende onderdelen:
- Metalen hechtplaat: 2x
- Kunststof drukknoopbevestiging: 2x
- Schroef/plug: 4x

Attentie!

- De verlijming kan alleen plaatsvinden bij een kamertemperatuur van tenminste 18°C of hoger. De spiegel en het bevestigingsplaatje moeten ook minimaal 18°C zijn.
- Raak de lijm laag van het spiegelpaatje niet aan!

1. Het verlijmen van het hechtplaatje met ophangoog op de achterzijde van de spiegel:

- Leg de spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond.
- Reinig de achterkant van de spiegel met een droge schone doek. (geen chemicaliën gebruiken, vetvrij houden)
- Teken de positie van de ophangplaatjes af met een stomp, zacht potlood. (de afstand van het ophangplaatje vanaf de spiegelrand is ca. 1/10 van de hoogte en breedtemaat)
- Verwijder de afdekfolie van het hechtplaatje plak het plaatje met de gebogen zijde naar boven, op de daarvoor gemarkeerde punten op de achterzijde van de spiegel.
- Het aandrukken van de plaatjes moet krachtig en gelijkmatig gebeuren.
- Let op! De bevestiging mag de eerste 24 uur nog niet belast worden. (de maximale kleefkracht wordt pas na ca. 24 uur bereikt)
- Let op! Na het opplakken van de plaatjes is geen correctie meer mogelijk.

2. Montage van de spiegel aan de wand.

- Teken de spiegelhoeken op de wand af.

2.1 Stalen ophangbeugels

- Om de horizontale positie van het boorgat te bepalen, meet de afstand van de zijkant van de spiegel tot de zijkant van het ophangplaatje en tel hier 50 mm bij op.
- Voor de verticale positie van het boorgat, meet de afstand van de bovenkant van de spiegel tot de bovenkant van het ophangplaatje en tel hier 40 mm bij op.
- De boorgaten worden met een steenboortje Ø 8 mm gemaakt.
- Plaats de bijgeleverde 2 pluggen JD Ø 8x40 mm in de wand.
- Stalen ophangbeugels met bijgeleverde schroeven Ø 5x50 mm aan de wand bevestigen en met waterpas horizontaal in positie brengen. Vervolgens de schroeven vastdraaien.
- Indien de hechtplaatjes verticaal niet exact waterpas verlijmd zijn kan de spiegel door de sleuven in de ophangbeugels ± 10 mm in hoogte gecorrigeerd worden.

2.2 Drukknoopbevestiging

- Boor twee gaten in de wand met steenboor Ø 6 mm, op een positie van 50 mm van de zijkant en 50 mm van onderkant van de spiegelrand.
- Steek pluggen JD Ø 6x40 in de boorgaten. Om de tweedelige drukknoop te bevestigen schroef deze met de bijgeleverde schroeven Ø 4x40 mm in de boorgaten.

2.3 Het aanbrengen van de spiegel

- Verwijder de afdekfolie van de drukknoopplaatjes. Vervolgens de spiegel met de opgeplakte hechtplaten, met de onderkant licht naar voren gekanteld, op de ophangbeugels plaatsen en met lichte druk naar beneden duwen, tegen de drukknoppen aan. Hierbij komt het klevende oppervlak van de drukknoopplaten vanzelf tegen de achterkant van de spiegel, waardoor de wand nu onwrikbaar met de spiegel verbonden is.
- Bij spiegels met een oppervlak groter dan 0,8 m² dient aan de lange zijden in het midden, tussen het bevestigingsplaatje en de drukknoop, elk één afstandshouder geplaatst worden.

2.4 Het afhalen van de spiegel

- Voor het afhalen van de spiegel moet u de onderkant iets naar voren trekken. Hierbij openen de drukknoppen zich. De drukknoopplaatjes blijven aan de spiegel bevestigd. De ringdelen met de geveerde pootjes blijven aan de wand geschroefd. De spiegel kan nu uit de bovenste ophangbeugels getild worden.

2.5 De spiegel opnieuw ophangen

- De spiegel in de bovenste ophangbeugels hangen en de drukknoppen in elkaar duwen. Door zachtjes te drukken verbinden beide drukknoopdelen zich weer en houden de spiegel naar alle zijden vast.

3. Reiniging

- De spiegel dient met een zachte droge doek gereinigd te worden.
- Voor hardnekkige vlekken kunt u een leren zeem gebruiken die in heet water uitgespoeld en goed uitgewrongen is. Eventuele achtergebleven druppels aan de randen moeten verwijderd worden.
- Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!**

4. Aansprakelijkheid

- De lijmstrips worden voortdurend getest op verdraagzaamheid met verschillende spiegellaklagen.
- Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.
- Aangezien de kwaliteit van het aanbrengen van een spiegeloophangstelsel van vele factoren afhangt, die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, die verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolgen vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

De spiegelbevestigingsset met drukknoopbevestiging is in drie uitvoeringen verkrijgbaar:

- Art.nr. 80.0175 voor spiegels met een oppervlakte tot 0,8 m²
 - Art.nr. 80.0176 voor spiegels met een oppervlakte tot 1,6 m²
 - Art.nr. 80.0181 voor spiegels met een oppervlakte tot 2,4 m²
- (Deze informatie geldt voor spiegels met een dikte van max. 6 mm)

